

BT-500/910/951 シリーズ

Windows7 対応 USB ドライバのインストール手順

- ・Windows7 対応 USB ドライバのインストール手順、アンインストール手順を説明します。
- ・当 USB ドライバは、BT-500/910/951 シリーズとの接続に対応しています。(BT- UC5U/UC9U からの接続が可能です。)
- ・OS は、Windows 7/XP/Vista/2000/2003/2008(R2) 上で動作します。(Windows 98/NT には対応していません。各 OS は 64bit 版にも対応しています。)
- ・ここでのインストール手順は Windows7 上の画面で説明していますが、Windows XP/Vista/2000/2003/2008(R2)でも同様の手順でインストール可能です。

<インストール時の注意>

- ・通信ユニットを初めてパソコンの USB ポートに接続する際は、USB ドライバのインストールが必要です。
- ・2台目以降の接続では、自動的に USB ドライバが認識されるため、USB ドライバを再度インストールする必要はありません。
- ・Windows7 対応 USB ドライバは、既存 USB ドライバ(Windows7 未対応版)とは共存させないでください。
既存 USB ドライバがインストールされているパソコンに通信ユニットを追加接続する際は、既存 USB ドライバをそのまま使用するか、既存の USB ドライバを削除した後に Windows7 対応 USB ドライバをインストールください。

■Windows7 対応 USB ドライバの入手方法

インストール CD もしくはインストールフォルダ内にある、「BT USB Driver」フォルダに含まれています。
「BT USB Driver」が存在しない場合は、開発ソフトを最新バージョンにアップデートください。

■既存 USB ドライバ(Windows7 未対応版)の入手方法

ユーザサポートページからダウンロードしてください。


■USBドライバのインストール

- 1 Windows を起動して、Administrator、コンピュータの管理者などのシステム設定を変更できる権限を持つユーザでログインします。
- 2 インストール CD もしくはインストールフォルダ内の「BT USB Driver」フォルダにある「Installer.bat」を実行します。

※このとき、あらかじめパソコンから USB ケーブルを外しておきます。

※パソコンに既存の USB ドライバがインストールされている場合は、あらかじめアンインストールください。


- 3 Windows Vista 以降の OS では、以下の UAC ダイアログ(管理者権限への昇格)が表示されます。この場合「はい(Y)」を押下します。「いいえ(N)」を押下するとインストールは中止されます。




<注意>

UAC ダイアログを表示したまま放置しておくと、2 分程度でダイアログが自動的に閉じられます。

- 4 ウィザードが表示されるので、「次へ(N)」を押下します。




5 ドライバのインストールに成功すると、完了ダイアログが表示されます。




※「KEYENCE BT-UC5U(9U)」と「USB Serial Port」の 2 種類のドライバがインストールされます。


6 必要に応じて再起動が要求されるので、この場合は再起動を行います。



7 通信ユニットをパソコンの USB ポートに接続すると、「新しいハードウェアが見つかりました」ウィンドウが表示されます



8 ドライバがインストールされるので、完了後に「閉じる(C)」を押下します。



※BT-UC9U 接続時は、KEYENCE BT-UC9U」と「KEYENCE BT-UC9U(COMxx)」のドライバがインストールされます。

■USBドライバのアンインストール

コントロールパネルから USB ドライバのアンインストールを行います。

- 1 Windows を起動して、Administrator、コンピュータの管理者などのシステム設定を変更できる権限を持つユーザでログインします。
- 2 「コントロールパネル」から「プログラムの追加と削除(Windows XP/2003 の場合)」、または「プログラムと機能(Windows 7/Vista/2008 の場合)」を開きます。

プログラムの一覧から以下の 2 プログラムを選択してそれぞれアンインストールします。

- ・「Windows ドライバパッケージ-KEYENCE Corporation BUS USB-Driver [BT-UC5U/BT-UC9U/BT-UC30U]」
- ・「Windows ドライバパッケージ-KEYENCE Corporation VCOM USB-Driver [BT-UC5U/BT-UC9U/BT-UC30U]」

