













静脈認証時のメッセージに対する手の動かし方

メッセージの種類	手の動かし方	参考画像
手を止めてください。	手を動かすのを止めます	
指を開いて、正しい位置にかざし直してください。	指を開きます	
手を近づけてください。	センサー面に対して手を近づけます(下に下げます)	
手を少し遠ざけてください。	センサー面に対して手を離します(上に上げます)	
撮影中です。	手を動かすのを止めます	
いったん手を離してください。	手をセンサーの上から外します	
認証テストを行います。右手をかざしてください。	センサーに手をかざします	
手を少し左にずらしてください。	自分から見て左にずらします	
手を少し右にずらしてください。	自分から見て右にずらします	
手を少し奥にずらしてください。	自分から見て手を前にずらします(自分から遠ざけます)	
手を少し手前にずらしてください。	自分から見て手を後ろにずらします(自分に近づけます)	
手を水平にしてください。	センサーに対して手のひらが傾かないように水平にします	
手をセンサーの向きに合わせてください。	センサーに対して手のひらが斜めにならないようにします	
指を少し開いてください。	指を開きます	
再撮影します。手を止めてください。	手の動きをとめます	
手をかざしてください。	センサーに手をかざします	
手を平らにして、少し近づけてください。	センサー面に対して手を近づけます(下に下げます)	